

# 纯色清水混凝土施工

## 施工前请仔细阅读以下注意事项

### 一、温馨提醒：

1. 空气**温度低于 15 度，湿度 60%以上**请勿施工，影响效果
2. 施工请开风扇、空调、同时把门窗开些缝隙保持通风，遇南方回潮天气，请紧闭门窗。
3. 墙面清水混凝土的施工请在装修的最后一部进行，禁止交叉施工
4. 底漆未干上中涂，或中涂批刮太薄会导致中涂泛白
5. 不管项目大小，师傅最少不低于 2 人同时施工，根据现场面积的需要增减师傅人数，施工中涂的时候，每次调配材料**加水务必保持一致**，加水的数量会影响色泽的深浅
6. 我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（**冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间**）

### 二、采用工具：

中毛滚筒、批刀、搅拌机、干净的塑料桶、口罩、手套、电子秤以及毛刷

### 三、基础要求：

1. 新做腻子表面、平整的水泥表面、水泥板、硅酸钙板等硬质基础表面可以直接施工
2. 毛坯、粗糙墙面不能直接施工，油渍、污渍等基面不宜直接施工，建议刮外墙腻子再施工
3. 乳胶漆、石膏、大白（白石灰墙面）、有涂料的表面打磨平整
4. 铝塑板、瓷砖、玻璃、铁板、木板墙面禁止施工（木板易变形）
5. 厨房及浴室不建议使用

### 四、施工步骤：（先底漆---中漆---面漆）

1. **底漆**-----打开包装添加 **20%重量的清水**直接搅拌均匀后滚涂于墙面，在常温和通风条件好的情况下，等 **6 小时以上**干了再上中涂
2. **清水混凝土中涂**-----**搅拌后直接批刮**到墙墙上，**要竖着批刮**，尽量批薄，

但不要透底，通常批出来的厚度在近 2 毫米，且师傅批刮的时候可以批的长短不一，即不要每一刀都批的一样长，可以有长的有短的，批的太平太齐的话材料容易囤积在一起积料导致接头明显。（批刀批刮时最少来回 2 次成型，最多不超过来回 4 道，一次成形，不要在批完半干的时候收刮批刀印），中涂正常批刮一遍就好，也可以依据情况决定是否批刮第二遍，但第二遍一定要等第一遍干了以后再上。隔天 24 小时后干了颜色就变成本色后再上面漆。

3、 **面漆**-----施工跟底漆一样也是**加 20%的水**搅拌均匀后薄薄滚涂一遍即可，尽量只要滚到就好，不要反复滚涂，如产生滚筒印请及时用干的滚筒不沾材料滚压

注意：中涂批刮最少是两个师傅做，批刮一个人负责上半墙，一个人负责下半墙，一面墙，从左往右，一个前一个后，一个上一个下，**一气呵成**做完整面墙再休息，**要竖着批刮**，师傅**手法和力度**尽量保持一致。

4、搅拌材料请务必用搅拌机进行搅拌，确保**搅拌均匀**（由其是桶底）所有材料**单次用多少调多少**，建议一次性不超过 6kg。